

	V2 Lite RS232 Command				版本號: V1.1
	埠號: COM1 (根據電腦或中控設備埠號進行設置)				
	位源速度: 115200	/	同位	無	日期: 2020-04-24
	數據位元	8	停止位	1	說明
	按鍵控制碼分配如下・按鍵操作功能同遙控器相應按鍵				
	功能	控制碼	返回碼	備註	
1	開機	99 A2 01 01 27 AA	有動作, 沒RX回覆		
2	關機	99 A2 FD 00 00 AA	有動作, 沒RX回覆		
3	主頁	99 23 00 01 FF AA	有動作, 沒RX回覆		
4	靜音	99 23 02 01 FD AA	有動作, 沒RX回覆		第二次取消靜音
5	設置音響模式	99 23 03 01 FC AA	有動作, 沒RX回覆		
6	設置圖片模式	99 23 04 01 FB AA	有動作, 沒RX回覆		
7	AV	99 23 08 01 F7 AA	有動作, 沒RX回覆		
8	YPbPr	99 23 0A 01 F5 AA	有動作, 沒RX回覆		
9	VGA	99 23 0B 01 F4 AA	有動作, 沒RX回覆		
10	HDMI1	99 23 10 01 EF AA	有動作, 沒RX回覆		
11	HDMI2	99 23 0E 01 F1 AA	有動作, 沒RX回覆		
12	HDMI3	99 23 0F 01 F0 AA	有動作, 沒RX回覆		
13	DP	99 23 11 02 EE AA	有動作, 沒RX回覆		
14	OPS	99 23 11 01 EE AA	有動作, 沒RX回覆		
15	菜單	99 23 12 01 ED AA	有動作, 沒RX回覆		
16	信號源	99 23 13 01 EC AA	有動作, 沒RX回覆		
17	返回(退出)	99 23 14 01 EB AA	有動作, 沒RX回覆		
18	關屏(單獨聽)	99 23 16 01 E9 AA	有動作, 沒RX回覆		
19	聲音(+)	99 23 17 01 E8 AA	有動作, 沒RX回覆		
20	聲音(-)	99 23 18 01 E7 AA	有動作, 沒RX回覆		
21	顯示狀態	99 23 1C 01 E3 AA	有動作, 沒RX回覆		
22	↑	99 23 22 01 DD AA	有動作, 沒RX回覆		
23	↓	99 23 23 01 DC AA	有動作, 沒RX回覆		
24	←	99 23 24 01 DB AA	有動作, 沒RX回覆		
25	→	99 23 25 01 DA AA	有動作, 沒RX回覆		
26	Enter	99 23 26 01 D9 AA	有動作, 沒RX回覆		
27	Media	99 23 27 01 D8 AA	有動作, 沒RX回覆		
28	觸控解鎖	99 23 28 01 D7 AA	有動作, 沒RX回覆		
29	觸控鎖定	99 23 29 01 D6 AA	有動作, 沒RX回覆		
30	前置面板按鍵解鎖	99 23 2A 01 D5 AA	有動作, 沒RX回覆		
31	前置面板按鍵鎖定	99 23 2B 01 D4 AA	有動作, 沒RX回覆		
32	切換至OPS	99 23 31 01 CE AA	有動作, 沒RX回覆		
33	設置音量 (0)	99 23 37 00 C8 AA	有動作, 沒RX回覆		
34	設置音量 (50)	99 23 37 32 C8 AA	有動作, 沒RX回覆		
35	設置音量 (100)	99 23 37 64 C8 AA	有動作, 沒RX回覆		
36	設置背光 (0)	99 23 36 00 C9 AA	有動作, 沒RX回覆		
37	設置背光 (50)	99 23 36 32 C9 AA	有動作, 沒RX回覆		
38	設置背光 (100)	99 23 36 64 C9 AA	有動作, 沒RX回覆		
39	獲取Volume音量	99 23 FE 01 CC AA	OK 99 25 01 XX XX AA 99 25 01 (數值) (CS) AA		
40	獲取設備當前通道	99 23 FE 02 CB AA	(HDMI 1) 99 25 02 0C 9C AA (HDMI 2) 99 25 02 0A 9A AA (HDMI 3) 99 25 02 0B 9B AA (VGA) 99 25 02 06 96 AA (DP) 99 25 02 12 A2 AA (OPS) 99 25 02 0D 9D AA (AV) 99 25 02 03 93 AA (YPbPr) 99 25 02 08 98 AA		

41	獲取當前背光數值	99 23 FE 08 C5 AA	OK 99 25 08 XX XX AA 99 25 08 (數值) (CS) AA		
42	獲取音頻狀態	99 23 FE 09 C4 AA	99 25 09 01 2F AA(Mute On) 99 25 09 00 2E AA(Mute Off)		
43	系統運行總時長	99 23 FE 0B C2 AA			
44	上一次開機時長	99 23 FE 0C C1 AA			
45	開機時長	99 23 FE 0D C0 AA			