

# 需使用2、3腳位交叉RS232線材

| 項目  | 參數   |
|-----|------|
| 波特率 | 9600 |
| 數據位 | 8    |
| 停止位 | 1    |
| 校驗位 | None |
| 流控制 | None |

| 序號 | 功能    | 狀態  | 模式             | 碼值                            | 備註                                                             |
|----|-------|-----|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | 開關機   | SET | Power on       | AA BB CC 01 00 00 01 DD EE FF |                                                                |
| 2  |       | SET | Power off      | AA BB CC 01 01 00 02 DD EE FF |                                                                |
| 3  | 切換輸入源 | SET | TV             | AA BB CC 02 01 00 03 DD EE FF |                                                                |
| 4  |       | SET | DTV            | AA BB CC 02 10 00 12 DD EE FF |                                                                |
| 5  |       | SET | AV             | AA BB CC 02 02 00 04 DD EE FF |                                                                |
| 6  |       | SET | YPBPR          | AA BB CC 02 0F 00 0F DD EE FF |                                                                |
| 7  |       | SET | Android        | AA BB CC 02 0A 00 0C DD EE FF |                                                                |
| 8  |       | SET | PC/DVI         | AA BB CC 02 08 00 0A DD EE FF |                                                                |
| 10 |       | SET | VGA1           | AA BB CC 02 03 00 05 DD EE FF |                                                                |
| 11 |       | SET | VGA2           | AA BB CC 02 04 00 06 DD EE FF |                                                                |
| 12 |       | SET | VGA3           | AA BB CC 02 0B 00 0D DD EE FF |                                                                |
| 13 |       | SET | HDMI1          | AA BB CC 02 06 00 08 DD EE FF |                                                                |
| 14 |       | SET | HDMI2          | AA BB CC 02 07 00 09 DD EE FF |                                                                |
| 15 |       | SET | HDMI3          | AA BB CC 02 05 00 07 DD EE FF |                                                                |
| 16 |       | SET | DP             | AA BB CC 02 11 00 13 DD EE FF |                                                                |
| 17 | 聲音    | SET | 00—100         | AA BB CC 03 00 xx ** DD EE FF | 注：xx=音量大小值，如音量為30（十進制）=1E（十六進制），XX=1E；<br>**=03+00+1E（十六進制）=21 |
| 18 |       | SET | Mute           | AA BB CC 03 01 00 04 DD EE FF |                                                                |
| 19 |       | SET | Unmute         | AA BB CC 03 01 01 05 DD EE FF |                                                                |
| 20 | 影像模式  | SET | 16:09          | AA BB CC 08 00 00 08 DD EE FF |                                                                |
| 21 |       | SET | 4: 3           | AA BB CC 08 01 00 09 DD EE FF |                                                                |
| 22 |       | SET | Point to Point | AA BB CC 08 07 00 0F DD EE FF |                                                                |
| 23 | 電腦電源  | SET | ON             | AA BB CC 09 01 00 0A DD EE FF |                                                                |
| 24 |       | SET | OFF            | AA BB CC 09 00 00 09 DD EE FF |                                                                |

| 序号 | 功能    | 狀態  | 模式      | 碼值                            | 備註 |
|----|-------|-----|---------|-------------------------------|----|
| 28 | 遙控器功能 | SET | WIN     | AA BB CC 07 0B 00 12 DD EE FF |    |
| 29 |       | SET | Space   | AA BB CC 07 46 00 4D DD EE FF |    |
| 30 |       | SET | Alt+Tab | AA BB CC 07 1D 00 24 DD EE FF |    |
| 31 |       | SET | Alt+F4  | AA BB CC 07 1F 00 26 DD EE FF |    |
| 32 |       | SET | NUM_1   | AA BB CC 07 00 00 07 DD EE FF |    |
| 33 |       | SET | NUM_2   | AA BB CC 07 10 00 17 DD EE FF |    |
| 34 |       | SET | NUM_3   | AA BB CC 07 11 00 18 DD EE FF |    |
| 35 |       | SET | NUM_4   | AA BB CC 07 13 00 1A DD EE FF |    |
| 36 |       | SET | NUM_5   | AA BB CC 07 14 00 1B DD EE FF |    |
| 37 |       | SET | NUM_6   | AA BB CC 07 15 00 1C DD EE FF |    |
| 38 |       | SET | NUM_7   | AA BB CC 07 17 00 1E DD EE FF |    |
| 39 |       | SET | NUM_8   | AA BB CC 07 18 00 1F DD EE FF |    |
| 40 |       | SET | NUM_9   | AA BB CC 07 19 00 20 DD EE FF |    |
| 41 |       | SET | NUM_0   | AA BB CC 07 1B 00 22 DD EE FF |    |
| 42 |       | SET | Display | AA BB CC 07 1C 00 23 DD EE FF |    |
| 43 |       | SET | Input   | AA BB CC 07 07 00 0E DD EE FF |    |
| 44 |       | SET | Home    | AA BB CC 07 48 00 4F DD EE FF |    |
| 45 |       | SET | Menu    | AA BB CC 07 0D 00 14 DD EE FF |    |
| 46 |       | SET | Delete  | AA BB CC 07 40 00 47 DD EE FF |    |
| 47 |       | SET | Energy  | AA BB CC 07 4E 00 55 DD EE FF |    |
| 48 |       | SET | UP      | AA BB CC 07 47 00 4E DD EE FF |    |
| 49 |       | SET | DOWN    | AA BB CC 07 4D 00 54 DD EE FF |    |
| 50 |       | SET | LEFT    | AA BB CC 07 49 00 50 DD EE FF |    |
| 51 |       | SET | RIGHT   | AA BB CC 07 4B 00 52 DD EE FF |    |
| 52 |       | SET | ENTER   | AA BB CC 07 4A 00 51 DD EE FF |    |
| 53 |       | SET | Point   | AA BB CC 07 06 00 0D DD EE FF |    |
| 54 |       | SET | Back    | AA BB CC 07 0A 00 11 DD EE FF |    |
| 55 |       | SET | CH+     | AA BB CC 07 02 00 09 DD EE FF |    |
| 56 |       | SET | CH-     | AA BB CC 07 09 00 10 DD EE FF |    |
| 57 |       | SET | VOL+    | AA BB CC 07 03 00 0A DD EE FF |    |
| 58 |       | SET | VOL-    | AA BB CC 07 41 00 48 DD EE FF |    |

|    |  |     |          |                               |  |
|----|--|-----|----------|-------------------------------|--|
| 59 |  | SET | PageUp   | AA BB CC 07 42 00 49 DD EE FF |  |
| 60 |  | SET | PageDown | AA BB CC 07 0F 00 16 DD EE FF |  |
| 61 |  | SET | F1       | AA BB CC 07 45 00 4C DD EE FF |  |
| 62 |  | SET | F2       | AA BB CC 07 12 00 19 DD EE FF |  |
| 63 |  | SET | F3       | AA BB CC 07 51 00 58 DD EE FF |  |
| 64 |  | SET | F4       | AA BB CC 07 5B 00 62 DD EE FF |  |
| 65 |  | SET | F5       | AA BB CC 07 44 00 4B DD EE FF |  |
| 66 |  | SET | F6       | AA BB CC 07 50 00 57 DD EE FF |  |
| 67 |  | SET | F7       | AA BB CC 07 43 00 4A DD EE FF |  |
| 68 |  | SET | F8       | AA BB CC 07 1A 00 21 DD EE FF |  |
| 69 |  | SET | F9       | AA BB CC 07 04 00 0B DD EE FF |  |
| 70 |  | SET | F10      | AA BB CC 07 59 00 60 DD EE FF |  |
| 71 |  | SET | F11      | AA BB CC 07 57 00 5E DD EE FF |  |
| 72 |  | SET | F12      | AA BB CC 07 08 00 0F DD EE FF |  |
| 73 |  | SET | RED      | AA BB CC 07 5C 00 63 DD EE FF |  |
| 74 |  | SET | GREEN    | AA BB CC 07 5D 00 64 DD EE FF |  |
| 75 |  | SET | YELLOW   | AA BB CC 07 5E 00 65 DD EE FF |  |
| 76 |  | SET | BLUE     | AA BB CC 07 5F 00 66 DD EE FF |  |

| 序號 | 功能      | 狀態  | 碼值                            | 返回碼值                          | 模式        |
|----|---------|-----|-------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1  | 獲取電源狀態  | GET | AA BB CC 01 02 00 03 DD EE FF | AA BB CC 80 00 00 80 DD EE FF | Power on  |
| 2  |         | GET |                               | AA BB CC 80 01 00 81 DD EE FF | Power off |
| 3  | 獲取音量大小  | GET | AA BB CC 03 02 00 05 DD EE FF | AA BB CC 82 00 xx ** DD EE FF | volume    |
| 4  | 獲取聲音狀態  | GET | AA BB CC 03 03 00 06 DD EE FF | AA BB CC 82 01 00 83 DD EE FF | Mute      |
| 5  |         | GET |                               | AA BB CC 82 01 01 84 DD EE FF | Unmute    |
| 6  | 獲取輸入源狀態 | GET | AA BB CC 02 00 00 02 DD EE FF | AA BB CC 81 01 00 82 DD EE FF | TV        |
| 7  |         | GET |                               | AA BB CC 81 10 00 91 DD EE FF | DTV       |
| 8  |         | GET |                               | AA BB CC 81 02 00 83 DD EE FF | AV        |
| 9  |         | GET |                               | AA BB CC 81 0F 00 90 DD EE FF | YPBPR     |
| 10 |         | GET |                               | AA BB CC 81 0A 00 8B DD EE FF | Android   |
| 11 |         | GET |                               | AA BB CC 81 08 00 89 DD EE FF | PC/DVI    |
| 12 |         | GET |                               | AA BB CC 81 03 00 84 DD EE FF | VGA1/VGA  |
| 13 |         | GET |                               | AA BB CC 81 04 00 85 DD EE FF | VGA2      |
| 14 |         | GET |                               | AA BB CC 81 0B 00 8C DD EE FF | VGA3      |
| 15 |         | GET |                               | AA BB CC 81 06 00 87 DD EE FF | HDMI1     |
| 16 |         | GET |                               | AA BB CC 81 07 00 88 DD EE FF | HDMI2     |
| 17 |         | GET |                               | AA BB CC 81 05 00 86 DD EE FF | HDMI3     |
| 18 |         | GET |                               | AA BB CC 81 11 00 92 DD EE FF | DP        |
| 19 | 獲取PC狀態  | GET | AA BB CC 09 02 00 0B DD EE FF | AA BB CC 83 00 00 83 DD EE FF | ON        |
| 20 |         | GET |                               | AA BB CC 83 01 00 84 DD EE FF | OFF       |
| 21 |         | GET |                               | AA BB CC 83 02 00 85 DD EE FF | SLEEP     |
| 22 |         | GET |                               | AA BB CC 83 03 00 86 DD EE FF | Hibernate |